VOLTRADER - LED Zustandsdiagramm



UPDATE Aktiv

SYS: blinkt schnell
LED1: blinkt schnell



INTERNET Aktiv

SYS: aus
LED1: an



Voltrader konfiguriert, kein Internet

SYS: aus
LED1: aus



Keine Konfiguration erkannt

SYS: blinkt langsam
LED1: abh. Internet

Anlagenabhängige Funktionen

Die LEDs zeigen den Geräte-, Verbindungs- und Konfigurationsstatus. Sie geben keine Auskunft über die Entladesperre beim E-Auto-Laden oder die Steuerung des Netzbezugs nach dynamischen Strompreisen. Beide Funktionen sind anlagenabhängig und derzeit nicht allgemein freigegeben.